

T8FG ソフトウェアアップデート方法

1. ソフトウェアアップデート用カードの作成

T8FG のソフトウェアアップデートを行なうために、アップデート用の SD カードを作成する必要があります。T8FG で初期化した SD カードを用意して下さい。

1.1. ダウンロードしたアップデートファイルを展開して下さい。展開すると、以下の6個のファイルが作成 されます。

- T8fgUpdate.exe ... File copy utility
- T8fgUpdate.dat ... Information file for T8fgUpdate.exe
- T8FG_UPDATE.dat ... Identified file of T8FG
- T8FG_AP.bin ... Update file of T8FG (piece 3)
- T8FG_LD.bin ... Update file of T8FG (piece 2)
- T8FG_UPLD.bin ... Update file of T8FG (piece 1)

1.2. T8FG で初期化された SD カードを、パーソナルコンピュータのカードリーダーにセットします。

1.3. 上記 1.1.で作成した「T8fgUpdate.exe」を実行して下さい。以下の画面が表示されます。

It confirmed the file	of the copy object.	
	フォルダの多匹 アイロンビューン Please select the drive that does the mount. マイロンビューン 第 35 インチ FD (A) 第 0 つカル ディスク (C) 第 0 ローカル ディスク (C) 第 0 ローカル ディスク (C) 第 0 ローカル ディスク (C) 第 0 リムードブル ディスク (G) 1 ローカル ディスク (G)	
1		END

1.4. 「フォルダの参照」ウインドウから SD カードをセットしたドライブを選択して、「OK」ボタンを押してください。

1.5. 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。



1.6 コピーが完了すると以下の画面が表示されます。「END」ボタンを押して終了して下さい。

🔏 FUTABA FILE SYSTEM UTILITY	X
FUTABA File System Utility	
It confirmed the file of the convioliect	
mounting in the SD Card It succeeded in the mount of the SD Card. copying data to the SD card	
The copy to the SD Card ended normally.	
	[
	END

- 1.7. エクスプローラでカードのアイコンを右クリックして「取り外し」を選択し、SD カードを取り外せる状態にしてから、SD カードをカードリーダーから取り外してください。
- 2.1. T8FG 底面のバッテリー・カバーを開き、ソフトウェアアップデート用の SD カードをラベルを下向きに して SD カードスロットに挿入します。ロックされるまでカードを押し込みます。



(T8FG バッテリー・カバー内部)

左脇のスライドスイッチを、ソフト書き込み側(左側)に切り替えます。 2.3. 電源スイッチを ON にします。ソフトウェアアップデート画面が表示されます。



タッチセンサの中央の『RTN』部分を約3秒間タッチし続けるとアップデートが開始されます。アップ デートの進行状況がバーグラフで表示されます。アップデート処理を中断することはできません。



2.5. アップデートが完了すると「COMPLETED」と表示されます。電源スイッチを OFF にしてください。



2.6. バッテリー・カバーを開け、SD カードを押し込んでロックを外し、SD カードを取り出します。 2.7. SD カードスロット左脇のスライドスイッチを、通常動作側(右側)に切り替えます。